

⚠ 当製品に使用されるハードディスクの設定を「マスター」にして下さい。

⚠ 使用されるハードディスクにデータが入ってる場合は事前にバックアップされる事をお勧めします。弊社は誤った組込、使用法その他の予期しない事由によりデータが失われた場合の保証は一切致しかねます。

【鎌蔵2.5】

- 1) 製品本体よりHDD組込用基板を引き抜き、お持ちのHDDを組込んで下さい。
コネクタの接続時にHDDのピンを折らないよう慎重に差し込んで下さい。
- 2) HDDが組込まれた基板を製品本体に挿入しネジ留めして下さい。
- 3) お持ちのパソコンを起動しUSBポートの正常動作を確認して下さい。
- 4) 製品本体とパソコンを付属のケーブルで接続して下さい。接続が確認されると製品本体内のHDDがスピンドルを回す音が聞こえます。
*この時LEDが点かない場合は供給電力不足の可能性がありますので付属のUSBケーブルについているもう一つのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続して下さい。

【鎌蔵3.5】

- 1) 製品本体よりHDD組込用パネル(基板)を引き抜き、お持ちのHDDを組込んで下さい。(IDEケーブル、電源ケーブルそれぞれを接続して下さい)
- 2) HDDが組込まれたパネルを製品本体に挿入しネジ留めをして下さい。
- 3) お持ちのパソコンを起動しUSBポートの正常動作を確認して下さい。
- 4) 製品本体とパソコンを付属のケーブルで接続して下さい。次に付属のACアダプターを接続して下さい。接続が確認されると製品本体内のHDDがスピンドルを回す音が聞こえます。

【鎌蔵5.25】

- 1) 製品本体よりドライブ組込用パネル(基板)を引き抜き、お持ちのドライブを組込んで下さい。(IDEケーブル、電源ケーブルそれぞれを接続して下さい)
- 2) ドライブが組込まれたパネルを製品本体に挿入しネジ留めをして下さい。
- 3) お持ちのパソコンを起動しUSBポートの正常動作を確認して下さい。
- 4) 製品本体とパソコンを付属のケーブルで接続して下さい。次に電源コンセントケーブルを接続し製品本体の電源ボタンをonにして下さい。接続が確認されると製品本体内のドライブがスピンドルを回す音が聞こえます。

【全モデル共通】

- 5) Windows Me/2000/XPではソフトウェアドライバのインストール作業は不要です。