

RAIDMAX DRAKON

GAMING CHAIR

DK709




完成図

ご注意ください


・ヒーターやストーブなどの熱源を近づけないでください。ガスリンダーの破裂や合成皮革の発火の原因となります。

・使用時に異音や違和感を感じた場合は使用を中止し、不具合（亀裂など）の確認を行ってください。


PART LIST



ネジ「M」は、背もたれ「A1」に装着されています。



ネジ「I」は、座面「A2」に装着されています。



・座部裏の図の箇所のネジを外して、調整ユニットEを取り付けます。

