


【注意事項】 拡張カードの固定について

本製品に拡張カードを固定する際、VGAカードのコネクタレイアウトによりましては、PCI固定バー（2008-ACVⅢ-17）のフレームの一部に干渉してしまい、マザーボード・拡張カード固定ネジ（2008-ACVⅢ-16）による固定ができない場合がございます。



回避方法といたしまして、VGAカードのナットを外していただくことにより、固定が可能となります。



※取り外したナットは、大切にご保管くださりますようお願い申し上げます。