

BOCTOK取り扱い説明書

【はじめに】

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用頂く前に必ず本説明書をお読み頂きますようお願い致します。
また、製品についての詳細情報、サポートに関する情報については弊社ホームページをご覧ください。

【本製品を取り付ける前に】

本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意頂くことをお勧めします。

【取り扱い上の注意】









- 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところにて保管をお願いします。
- 取り付けの際には、本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。

【保証規約】

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算し一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が、修理もしくは交換に限り対応させて頂きます。
- 本保証を受ける際、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取り付け及び使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷及びダウンタイム等による逸失利益)に対する保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 万一、製品不良の際は交換させて頂きますが、それ以上の責任はご容赦ください。
- 本製品は製品加工工程上、多少の傷が目立つ製品がありますが、性能には影響はありません。
- 本製品をご使用頂く場合は、以上の条件全てに同意頂いたものと致します。

パーツリスト

小物ケース(ケース本体に装着済み)

 <p>マザーボード取り付け用ネジ FDD取り付け用ネジ (ミリネジ) 5.25インチ光学ドライブ取り付け用ネジ</p>	 <p>HDD取り付け用ネジ 拡張スロット用ネジ 電源ユニット取り付け用ネジ</p>
 <p>六角スペーサー(マザーボード固定用)</p>	 <p>プラスチックスペーサー(マザーボード固定用)</p>
 <p>施錠用金具</p>	 <p>施錠用金具用ネジ</p>
 <p>PCIブラケットカバー</p>	
 <p>ビープスピーカー</p>	

天板スイッチ及びアクセス部



- ① パワースイッチ(パワーLED)
- ② リセットスイッチ
- ③ HDD LED
- ④ USBコネクタ
- ⑤ オーディオOUT
- ⑥ マイクIN

コネクタピンアサイン

マザーボード		ケーブル	
USBピンコネクタ		USBコネクタ	
AC' 97ピンコネクタ	HD AUDIOピンコネクタ	AC' 97コネクタ	HD AUDIOコネクタ
ケーブル			
パワースイッチ	リセットスイッチ	HDD LED	パワーLED
スピーカーコネクタ(ビープスピーカー)			
<ul style="list-style-type: none"> ● ご使用のコンピューター及び接続機器の注意事項をよく読んでから取り付けてください。 ● ケーブルの白い線及び黒い線がグラウンド(GND)になります。 ● ご使用するマザーボードのマニュアルにてUSBコネクタのヘッダピンの位置を確認して向きに注意して取り付けてください。誤挿入しますと発火及び故障の原因になります。 ※ ご使用するマザーボードに搭載されているオーディオに該当するどちらかのコネクタを取り付けてください。 			


フロントパネルカバー取り外し方法



フロントパネル下部を手前に引いてください。(写真参照)

※手前に引くとき、思い切り引くと差し込んでいる部分が折れる場合がありますので、気を付けてください。ケーブルの断線に注意してください。

マザーボード取り付けについて



マザーボード付属のI/Oバックシールドを装着し、マザーボード用六角スペーサーをマザーボードの取り付け穴に従い固定します。

※マザーボード及びI/Oバックシールドは別途ご用意ください。

※スペーサー取り付けの穴の内、2箇所がスルーホールになっておりますので、スルーホールにマザーボードの取り付け穴が合致する場合は、付属のプラスチックスペーサーをケース裏面から画像のように差し込んで頂き、ご使用頂く形になります。

ドライブ取り付けについて

固定パーツ及び付属のネジで各ドライブを固定することが出来ます。

固定パーツでの固定方法は、各写真を参照しながら取り付けてください。

①ご使用になる各ドライブ側のネジ穴をPCケース側の取り付け穴位置に合わせます。

②固定パーツをネジ穴に合わせ、差し込んでください。

③固定パーツの中央にあるツマミをOPENからCLOSEに回してください。

※ツマミを無理矢理回しますと、固定パーツが破損する恐れがあります。

5.25"ドライブ

片側を固定パーツ、片側をネジで固定



HDDドライブ

固定パーツで固定



ファン取り付けについて

合計4個のファンを取り付け可能です。(搭載している120mmファン及び付属の取り付けネジ以外は、別途ご用意ください。)

フロント: 80mmファン及び120mmファン 1基搭載可能

リア: 120mmファン 1基搭載済

サイド: 120mmファン 2基搭載可能

ボトム: 80mmファン及び92mmファン、120mmファン 1基搭載可能

電源ユニット取り付けについて

電源ユニット(別売り)をPCケースの電源固定用の穴位置に合わせます。(電源ユニットを上下逆さに取り付けることも可能です。)

※電源ユニット本体及び取り付け用ネジは別途購入願います。

※奥行き160mmまでの電源ユニットが対応となります。