

DALTON 取り扱い説明書

【はじめに】

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用頂く前に必ず本説明書をお読み頂きますようお願い致します。
また、製品についての詳細情報、サポートに関する情報については弊社ホームページをご覧ください。

【本製品を取り付ける前に】

本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意頂くことをお勧めします。







【取り扱い上の注意】

- 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところに保管をお願いします。
- 取り付けの際には、本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。


【保証規約】

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算し一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が、修理もしくは交換に限り対応させて頂きます。
- 本保証を受ける際、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取り付け及び使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷及びダウンタイム等による逸失利益)に対しての保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 万一、製品不良の際は交換させて頂きますが、それ以上の責任はご容赦ください。
- 本製品は製品加工工程上、多少の傷が目立つ製品がありますが、性能には影響はありません。
- 本製品をご使用頂く場合は、以上の条件全てに同意頂いたものと致します。

パーツリスト

 <p>マザーボード取り付け用ネジ 2.5インチHDD取り付け用ネジ FDD取り付け用ネジ 5.25インチ光学ドライブ取り付け用ネジ</p> <p>(ミリネジ)</p>	 <p>HDD取り付け用ネジ 拡張スロット用ネジ</p> <p>(インチネジ)</p>
 <p>六角スペーサー(マザーボード固定用)</p>	 <p>絶縁ワッシャー</p>
 <p>PCIブラケットカバー</p>	 <p>ビープスピーカー</p>

スイッチ及びアクセス部




- ① パワースイッチ
- ② パワーLED
- ③ リセットスイッチ
- ④ HDD LED
- ⑤ オーディオOUT
- ⑥ マイクIN
- ⑦ USBコネクタ

コネクタピンアサイン


マザーボード		ケーブル	
USBピンコネクタ		USBコネクタ	
AC' 97ピンコネクタ	HD AUDIOピンコネクタ	AC' 97コネクタ	HD AUDIOコネクタ
ケーブル			
パワースイッチ	リセットスイッチ	HDD LED	パワーLED
スピーカーコネクタ(ビープスピーカー)			
<ul style="list-style-type: none"> ● ご使用のコンピューター及び接続機器の注意事項をよく読んでから取り付けてください。 ● ケーブルの白い線及び黒い線がグラウンド(GND)になります。 ● ご使用するマザーボードのマニュアルにてUSBコネクタのヘッダピンの位置を確認して向きに注意して取り付けてください。誤挿入しますと発火及び故障の原因になります。 ※ ご使用するマザーボードに搭載されているオーディオに該当するどちらかのコネクタを取り付けてください。 			

フロントパネルカバー取り外し方法



4箇所ある○部分がネジ止めされていますので、ドライバーで取り外すことで、フロントパネルを外せます。
※無理にフロントパネルを外しますと、ケーブル類が損傷する恐れがありますので、お気を付けください。

マザーボード取り付けについて



マザーボード付属のI/Oバックシールドを装着し、マザーボード用六角スペーサーをマザーボードの取り付け穴に従い固定します。
※マザーボード及びI/Oバックシールドは別途ご用意ください。

※ スペーサー用ドライバ工具について

本製品のスペーサーをケース本体に取り付ける際に付属のドライバ工具をお使い下さい。確実な固定が可能となります。

● スペーサー



マザーボードを固定する前にケース本体に取り付けるネジ受け

● ドライバ工具



スペーサーをケース本体に取り付ける際にスペーサーにかぶせて固定する工具

ファン取り付けについて

合計4個のファンを取り付け可能です。(搭載している120mmファン及び付属の取り付けネジ以外は、別途ご用意ください。)

フロント: 120mmファン 1基搭載済

リア: 92mmファン 1基搭載済 (80mmファンに交換可能)

サイド: 上下80mm、92mm、120mmファン いずれか1基搭載可能

ドライブ取り付けについて

ご使用になる各ドライブ側のネジ穴をPCケース側の取り付け穴位置に合わせ、付属のネジで各ドライブを固定します。
※FDDドライブも取り付け可能です。




5.25”ドライブ



HDDドライブ
2.5インチHDDドライブ
2.5インチHDDドライブは、3点留めになります。

拡張カード取り付けについて



拡張カードを取り付けする際は、スロット部分がカバーに覆われていますので、カバーを外してください。
※最長220mmまでのグラフィックカードが取り付けられます。(グラフィックカード装着時は、3.5インチHDDドライブを最高2台までしか取り付け出来ません。)