

iSOMOUNT3 英文マニュアル補足

【HDD/SSDの装着について】

- 英文マニュアル「HDD Installation」をご参照の上、2.5インチ HDDまたはSDDを装着してください。
- ドライブの装着および取り外しの際は、コネクタを折らないように注意してください。

【USB接続の解除について】

- PCから接続を切る場合は必ず、タスクトレイのアイコンより「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってください。
- 強制的にコネクタを抜いたりすると、ドライブの破損に繋がる場合がございますのでご注意ください。

フォーマットについて

弊社ホームページ (<http://www.scythe.co.jp>) のトップ項目より

サポート → FAQよくある質問 → HDD Accessory

の順にクリックしてください。


Q 「パーティションの作成、フォーマット方法がわからない」をご参照ください。

※本製品は、NTFSファイルシステムでフォーマットしてください。

【Windows 7】	http://www.scythe.co.jp/faq/hdd-format-7.html
【Windows VISTA】	http://www.scythe.co.jp/faq/hdd-format-vista.html
【Windows XP】	http://www.scythe.co.jp/faq/hdd-format2000.html

光学ドライブモードについて

- 光学ドライブモードで使用するには、ドライブの中にフォルダを作成してください。
- 作成したフォルダの中に、ISOファイルを格納してください。



■フォルダ名称作成例




※上記の”例)”のルールに従い、半角英数字でフォルダを作成すれば問題ありません。

※切り替え可能なフォルダは最大3つまでとなります。

※ひとつのフォルダに対して、1つのファイルを格納してください。

- 光学ドライブモードにて、直接光学ドライブから起動するにはマザーボードのBIOS起動順位の設定を変更してください。

例)



※上記スクリーンショットは一例であり、マザーボードのBIOSによって、設定画面や項目が異なります。

※マザーボードによっては、USB光学ドライブからの起動設定が出来ない場合があります。

ハードディスクケースをご使用の際の注意事項

【はじめに】

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用頂く前に必ず本説明書をお読み頂きますようお願い致します。
また製品についての詳細情報、サポートに関する情報については弊社ホームページをご覧ください。

製品情報 <http://www.scythe.co.jp>

サポート情報 <http://www.scythe.co.jp/support.html>

【保証規約】

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算し1年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)の対応は本製品の修理もしくは交換に限りします。
- 本保証を受ける際、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取り付け及びご使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じた全ての直接的、間接的損害(ハードウェア(データを含む)、ソフトウェアの損傷及びダウンタイム等による逸失利益)に対しての保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 本製品の記載スペックは、弊社もしくは製造メーカーの検証環境での計測値を元にしており、全ての環境で同様の数値を示すことを保証するものではありません。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 本製品をコンピュータにインストールした場合は以上の条件にご同意頂けたものと致します。
- お使いのコンピュータ及び接続機器の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。

■危険 次の事項は火災や感電等の危険があり、死亡や大怪我の原因となります。

- 油煙・湯気・湿気・ほこりの多い場所でのご使用・保管
上記のような場所にて、ご使用・保管は火災や感電の原因となります。
- 本製品内部に水や異物の混入
水や異物が入ると火災・感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは使用しないでください。
- 本製品の内部を開封
本製品及び付属のケーブルはむやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。
- 付属のケーブルを傷付けない
付属のケーブルを傷付けると、火災や感電の原因となります。
熱器具に近付けたり、加熱させないでください。
ケーブルを抜く時は必ず、コネクタ部を持って抜いてください。
重いものを載せたり、引っ張ったりしないでください。
ケーブルを加工しないでください。

■本製品の発熱についてのご注意

- 使用中に本製品の表面が熱くなることがあります。
データの転送頻度により発熱してしまいますが故障ではありません。
- 使用中に本製品及び付属のケーブルが普段よりも異常に熱くなったとき
本製品(付属ケーブル含む)から異常な発熱があった場合は、本製品を取り外してください。

■注意 次の事項は怪我や周囲の物品に損害を与えたりすることがあります。

- 本製品を使用中、パソコンや本製品を布や紙等で塞がない。
本製品、またはパソコンの発熱により故障・火災の原因となります。
- 本製品を濡れた手で使用しないでください。
濡れた手で本製品を抜き差しすると、感電の原因となります。
- コネクタはきちんと接続してください。
コネクタはまっすぐに差し込んでください。斜めに差し込むとピンとピンがショートして、故障・火災の原因となります。
コネクタを奥まできちんと接続してください。中途半端に接続すると故障・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに保管・設置しないでください。
直射日光にあたる場所や熱器具の近く、高温になった車の中など気温の高い場所では、本製品の内部の温度が上がり、故障・火災の原因となります。
- 本製品の上に重いものを載せないでください。
故障の原因となります。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

△ 本製品の故障・データの保管において注意事項

- △ 本製品の使用にあたって、一般的なデジタルメディア記憶装置を取り扱う場合と同様、定期的にデータのバックアップを必ず行ってください。
- △ 間接的、偶発的、結果的または特殊な損害を被った場合、また本製品によって直接、または間接的に利益や財産、データの損失が生じた場合や装置が使用出来なくなった場合は、予見で可能であったとしても弊社は一切の責任を負いません。
- 信頼性の無いファイルは使用しないでください。
信頼性の無いファイルのご利用はウイルスの感染により、データの破損、故障の原因となります。
- 『安全なハードウェアの取り外し』を行わないで、本製品を取り外しをしないでください。
『安全なハードウェアの取り外し』を行わず、本製品を取り外してしまいますと、保存されているデータの破損、故障の原因となります。
- データ転送中の本製品の取り外し、パソコンの電源を切ったり再起動さないでください。
データ転送中パソコン側の電源を切ったり再起動させるとデータの破損、故障の原因となります。
- 本製品をフォーマットする際はデータの確認を必ず行ってください。
本製品をフォーマットしますと、データの復元は出来ません。