

5.25インチドライブケースをご使用の際の注意事項

【はじめに】

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用頂く前に必ず本説明書をお読み頂きますようお願い致します。
また、製品についての詳細情報、サポートに関する情報については弊社ホームページをご覧ください。

製品情報 <http://www.scythe.co.jp>

サポート情報 <http://www.scythe.co.jp/support.html>

【保証規約】

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算し1年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)の対応は本製品の修理もしくは交換に限ります。
- 本保証を受ける際、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取り付け及びご使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じた全ての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷及びダウンタイム等による逸失利益)に対しての保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 本製品の記載スペックは、弊社もしくは製造メーカーの検証環境での計測値を元にしており、全ての環境で同様の数値を示すことを保証するものではありません。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 本製品をコンピュータにインストールした場合は以上の条件にご同意頂けたものと致します。
- お使いのコンピュータ及び接続機器の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。

■危険 次の事項は火災や感電等の危険があり、死亡や大怪我の原因となります。

- 油煙・湯気・湿気・ほこりの多い場所でのご使用・保管
上記のような場所にて、ご使用・保管は火災や感電の原因となります。
- 本製品内部に水や異物の混入
水や異物がはいると火災・感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは使用しないでください。
- 本製品の内部を開封
本製品及び付属のケーブルはむやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。
- 付属のケーブルを傷つけない
付属のケーブルを傷つけると、火災や感電の原因となります。
熱器具に近づけたり、加熱させないでください。
ケーブルを抜く時は必ず、コネクタ部を持って抜いてください。
重いものを載せたり、引っ張ったりしないでください。
ケーブルを加工しないでください。

■本製品の発熱についてのご注意

- 使用中に本製品の表面が熱くなることがあります。
データの転送頻度により発熱してしまいますが故障ではありません。
- 使用中に本製品及び付属のケーブルが普段よりも異常に熱くなったとき
本製品(付属ケーブル含む)から異常な発熱があった場合は、本製品を取り外してください。

■注意 次の事項は怪我や周囲の物品に損害を与えたりすることがあります。

- 本製品を使用中、パソコンや本製品を布や紙等でふさがない。
本製品、またはパソコンの発熱により故障・火災の原因となります。
- 本製品をぬれた手で使用しないでください。
ぬれた手で本製品を抜き差しすると、感電の原因となります。
- コネクタはきちんと接続してください。
コネクタはまっすぐに差し込んでください。斜めに差し込むとピンとピンがショートして、故障・火災の原因となります。
コネクタを奥まできちんと接続してください。中途半端に接続すると故障・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに保管・設置しないでください。
直射日光にあたる場所や熱器具の近く、高温になった車の中など気温の高い場所では、本製品の内部の温度が上がり、故障・火災の原因となります。
- 本製品の上に重いものを載せないでください。
故障の原因となります。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

保証書

お客様 記入欄	ふりがな お名前	
	ご住所	〒
	TEL	() -
ご購入日		年 月 日
製品名		
型番		
シリアル番号		
保証期間	お買い上げ日より 年間 年 月 末日まで 販売店名記入欄に購入店名と購入日の記載のない場合は、購入時のレシートもしくは領収書(コピー可)に記載の日付を購入日とします。	
販売店	住所・店名	印
	TEL	() -
年月日	サービス内容	

鎌蔵 弐 5.25 SATA 取り扱い説明書

注意!! 本製品を使用される前に



当製品に使用されるドライブの設定を「マスター」にしてください。

■本製品の組み立て

- ①製品本体前面に留められているネジ計2本を取り外し、前面カバーを取り外してください。
- ②上面カバーをスライドし引き抜き、お持ちのドライブを組み込んでください。組み込まれた後、基板裏面よりネジで固定してください。
- ③上面カバーを製品本体にスライドさせ組み込みます。
- ④前面カバーを組み込んだドライブにはめ込みネジで固定します。
- ⑤背面カバーをネジで固定します。
- ⑥お持ちのパソコンを起動しUSBポートの正常動作を確認してください。
- ⑦製品本体とパソコンを付属のケーブルで接続してください。次に電源ケーブルを接続し製品本体の電源ボタンをONにしてください。
- ⑧Windows ME/2000/XP/Vista/10.2以降のMac OSではソフトウェアドライバのインストール作業は不要です。