



AIR SLIDE KEYBOARD CASE

エアスライド キーボードケース

User's Manual

Model No.: MDKC-IP4-BK

販売元: 株式会社サイズ

Step I ケースにiPhoneを装着してください。



Step II iPhoneをキーボードへ接続

この作業は本製品を初めて使用する時だけ必要になります。
iPhoneの電源を入れ、設定をタップしてください。



トラブルシューティングガイド

- 本製品がうまく接続出来ない場合、以下のチェック事項を確認してください。
- 本製品のバッテリー残量が少なくなると、キー入力が極端に遅くなったり、あるいはキー入力を受け付けなくなります。その場合は付属のUSBケーブルを使いパソコンなどに接続して充電作業を行ってください。
充電中はキーボード本体左上部の2つあるLEDのうちの右側が赤く光ります。
- 電源スイッチを確認の上、再度ON状態にしてください。本製品が正しく動作する場合、キーボード本体左上部の2つあるLEDのうちの左側が青く光ります。
- 本製品のBluetoothボタンを再度押し、iPhoneによるBluetooth機器の検索を再度行ってください。
- Bluetooth機器のペアリングに必要なPINコードが正しいか確認してください。

注意

本製品は硬質タイプの樹脂で出来ており十分な強度が確保されておりますが、素材の性質上、アルコールなどの化学薬品や高温になる環境は避けてください。

「一般」をタップしてください。



「Bluetooth」をタップしてください。



Bluetoothボタンを「オン」にするとiPhoneがBluetooth機器を検索します。



キーボードのスイッチを左側にスライドし、電源オンの状態にしてください。



4

先端の細い物でBluetoothボタンを押してください。



キーボードの左側にあるBluetoothのシグナルライトが光ります。



5

iPhoneが「Bluetooth Keyboard」を見つけます。



「Bluetooth Keyboard」デバイスをタップするとPINコードが表示されます。キーボードを使いPINコード数字を入力し、「return」または「enter」キーを押します。



6

正しいPINコード入れた状態で「enter」キーを押すとiPhoneと接続が完了します。



Step III キーボードの操作



7

iPhone画面のタッチキーボードの代わりに文字入力ができます。



「fn」と「スペース」(青く印刷されているキーボードロゴ)キーを同時に押すとタッチキーボードが表示されます。



8

「!、@、#」等、キーの左上部に表示されている白い記号を入力する場合は「Shift」を押しながら操作します。

「[, +、=」等、キーの左上部に表示されている青い記号を入力する場合は「fn」を押しながら操作します。



製品仕様

Bluetoothバージョン	: Version 2.0
動作電流	: 3mAh
待機電流	: 0.2mAh
動作電圧	: 3.7V
待機電圧	: 110-240V
使用電池	: 180mAh リチウム電池
充電時間	: 4時間 (初回充電時間: 12時間)
待機状態	: 45日
継続使用時間	: 60時間

9