



STURM -嵐-

製品取扱説明書

【はじめに】

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用頂く前に必ず本説明書をお読み頂きますようお願い致します。
また、製品についての詳細情報、サポートに関する情報については弊社ホームページをご覧ください。

【本製品を取り付ける前に】

本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。

【取り扱い上の注意】

- 本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところにて保管をお願いします。
- 取り付けの際には、本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。

【保証規約】

- 本製品の保証はお客様のご購入日より起算し一年間とし、株式会社サイズ(以下弊社)が、修理もしくは交換に限り対応させて頂きま
- 本保証を受ける際、本製品及び本パッケージと、本製品のお買上明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ちください。
- 本保証は、弊社の意図した正常な状態での取り付け、及び使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的損害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷及びダウンタイム等による逸失利益)に対しての保証は致しかねます。インストール作業中および輸送中の事故に対しても同様です。
- 特定機種でのみ発生する相性等の動作不良に関しては保証致しかねます。
- 弊社は、改良のため予告無く本製品の仕様を変更する場合があります。
- 万一、製品不良の際は交換させて頂きますが、それ以上の責任はご容赦ください。
- 本製品は製品加工工程上、多少の傷が目立つ製品がありますが、性能には影響はありません。
- 本製品をご使用頂く場合は、以上の条件全てに同意頂いたものと致します。

製品仕様

<p>サイズ(幅x高さx奥行き) : 190x435x482mm 対応マザーボード : ATX, Micro ATX, 5.25インチベイ : 9 (スマートHDDモジュラーシステム使用時は6) 3.5インチシャドウベイ : 4 [(スマートHDDモジュラーシステム使用時のみ) HDDは専用ホルダーで固定] 各種I/O : USB2.0x2, e-SATAx1, Audio In/Out各1 (AC'97/HD Audio両対応) ファン(非搭載) : フロント【120mmファンを1基搭載済】 リア(80mm, 92mm, 120mmファンのいずれか1基搭載可能) サイド(上下部 120mmファンを各1基搭載可能) トップ(120mm, 140mmファンのいずれか1基搭載可能) 搭載電源 : 無し(別途ご用意ください。) 重量 : 約6.7kg</p>		


パーツリスト

電源取り付け用ネジ, マザーボード取り付け用ネジ	3.5インチ, 5.25インチドライブ取り付け用ネジ
絶縁ワッシャー	六角スペーサー(マザーボード固定用)
六角スペーサー固定用工具	六角スペーサー固定用工具
ビープスピーカー	結束用バンド

ファン取り付けについて

合計5基のファンを取り付け可能です。(フロントに搭載している120mmファン及び取り付けネジ4本以外は、別途ご用意ください。)
 フロント【120mmファンを1基搭載済】
 リア(80mm, 92mm, 120mmファンのいずれか1基搭載可能)
 サイド(上下部 120mmファンを各1基搭載可能)
 トップ(120mm, 140mmファンのいずれか1基搭載可能)

電源ユニット取り付けについて



電源ユニット(別売り)をPCケースの電源固定用の穴位置に合わせます。
 (電源ユニットを上下逆さに取り付けることも可能です。)
 ※ケース底面底部に取り外し可能な防塵フィルターが装着されています。

コネクタピンアサイン

マザーボード		ケーブル	
USBピンコネクタ		USBコネクタ	
AC'97ピンコネクタ	HD AUDIOピンコネクタ	AC'97コネクタ	HD AUDIOコネクタ
S-ATAピンコネクタ		S-ATAコネクタ	

ケーブル			
パワースイッチ	リセットスイッチ	HDD LED	パワーLED
スピーカーコネクタ(ビープスピーカー)		<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用のコンピューター及び接続機器の注意事項をよく読んでから取り付けください。 ●ケーブルの白い線及び黒い線がグラウンド(GND)になります。 ●ご使用するマザーボードのマニュアルにてUSBコネクタのヘッダピンの位置を確認して向きに注意して取り付けてください。誤挿入しますと発火及び故障の原因になります。 ※ご使用するマザーボードに搭載されているオーディオに該当するどちらかのコネクタを取り付けてください。 	




HDD取り付けについて



フロントパネルは、扉での開閉になっていますので、ドライブの取り付けが簡単です。

HDDの取り付け方
 ①フロントに搭載している120mmファンの部分が、フロントパネルと同じく開閉出来る仕組みになっています。○がついている部分がネジ止めされていますので、ネジを外して写真のように開閉してください。
 ②開閉しますと、スマートHDDモジュラーシステムに収まったHDD専用ホルダーを取り外し、ご使用になるHDDを取り付けてください。(詳しくは下記写真を参照ください。)



ご使用になるHDDのネジ穴に専用ホルダーの取り付け金具を差し込んでください。
 ※専用ホルダーに、HDDを取り付ける際、無理に取り付けや取り外しを行いますと専用ホルダーを破損する恐れがありますので、お気を付けてください。

マザーボード取り付けについて



マザーボード付属のI/Oバックシールドを装着し、マザーボード用スペーサーを固定用工具で、マザーボードの取り付け穴に從い固定します。
 ※マザーボード及びI/Oバックシールドは別途ご用意ください。

メンテナンスホール搭載ですので、ケースにマザーボードを取り付けたまま交換作業が可能です。(マザーボードの種類によって出来ないものもあります。)